EOS ICE compact

Manual de Instruções

Refrigerador de Embutir Vertical 90L



ERV100EI

220 V~

eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Antes de ligar seu produto, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

10 ANOS DE GARANTIA NO COMPRESSOR

1 ANO DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 20 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

instagram/eosrefrigeracao
facebook/eos.refrigeracao



A EOS valoriza seu conforto. A EOS valoriza você.

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?
É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Índice

GUIA DE SÍMBOLOS 4
PRIMEIRAS IMPRESSÕES 5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 6
VISÃO GERAL 8
OPERAÇÃO 9
PAINEL DE CONTROLE 9
INSTALAÇÃO 10
MANUTENÇÃO E LIMPEZA 11
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS 12
TERMO DE GARANTIA 14

EOS Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.

Eos Refrigeração

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

REFRIGERADOR VERTICAL 90L

Conheça o Refrigerador Vertical de Embutir EOS 90 Litros: compacto, moderno e eficiente. Ideal para quem busca aliar funcionalidade, praticidade e design em um único produto, este refrigerador foi projetado para se adaptar perfeitamente a espaços reduzidos, sem abrir mão de uma ótima capacidade de armazenamento. Seu design elegante e painel digital tornam-no uma escolha versátil, ideal para cozinhas de todos os tamanhos. Modernidade e eficiência que se ajustam ao seu dia a dia!

Design e perfomance andam juntos.



DESIGN PREMIUM

Compacto e com acabamento em inox



GÁS ECOLÓGICO

Maior desempenho e menor impacto ambiental



LUZ INTERNA

Fácil acesso aos itens, mesmo à noite.



PRATELEIRAS DE VIDRO

Resistentes, ajustáveis e fácil de limpar



PAINEL DIGITAL

Temperatura ajustável entre 0°C e 10°C



REFRIGERAÇÃO UNIFORME

Sistema “Fan Cooling” que distribui o frio de maneira homogênea



www.eos.com.br

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Certifique-se de que a tensão da tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta de classificação do produto. Caso contrário, entre em contato com o SAC ou pós-vendas, e não utilize o produto.
- Para se proteger contra incêndio ou choque elétrico, não mergulhe o cabo, plugue, base de alimentação ou corpo do refrigerador em água ou outro líquido. Não exponha as conexões elétricas à água.
- Segure o plugue ao desconectar, não puxe pelo cabo.
- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam limpas e secas antes de ligar. Não use este produto com adaptadores e extensões.
- Desligue o produto da tomada antes de limpar, fazer manutenção ou mover de lugar.
- Este produto não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Este produto destina-se apenas ao uso doméstico.
- Este produto não se destina ao uso comercial. Não use ao ar livre.
- Use este refrigerador apenas conforme descrito neste manual. Qualquer outro uso não é recomendado e pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- A instalação inadequada e uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais e invalidará a garantia.
- O fabricante não se responsabiliza pelo uso incorreto do produto.
- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, capacidades sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto por uma pessoa responsável por sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.
- É necessária supervisão cuidadosa quando qualquer produto for usado por crianças ou perto delas. Não use produtos químicos de limpeza, palhas de aço ou abrasivos para limpar a parte externa do refrigerador.
- Não opere o refrigerador perto de líquidos (pia de cozinha, bacias de água, torneiras, etc).
- Certifique-se de que todas as peças estão montadas corretamente antes da operação.
- Faça a manutenção do produto de acordo com as instruções para garantir seu funcionamento correto.
- Desligue imediatamente o produto da tomada se houver emissão de fogo ou fumaça.
- Coloque o produto sobre uma superfície reta, rígida e estável, longe de fontes de calor e luz solar.
- Não coloque o produto próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de aquecimento, fogões ou outros produtos que produzam calor.
- Não coloque o produto perto de outros itens que possam danificá-lo, como fontes de chama aberta (velas acesas) ou objetos que contenham água (vasos, tigelas, aquários).

- Cuidado para que objetos não caiam e líquidos não sejam derramados nas aberturas.
- ATENÇÃO: Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do produto ou na estrutura embutida, desobstruídas.
- ATENÇÃO: Não utilize equipamentos mecânicos ou outras formas para acelerar o processo de degelo, em adição aqueles recomendados pelo fabricante.
- ATENÇÃO: Não danifique o circuito refrigerante.
- ATENÇÃO: Não utilize produtos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do produto, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- ATENÇÃO: Ao posicionar o produto, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
- ATENÇÃO: Não utilizar extensões ou carregador/bateria portátil para conectar o produto.
- Não fazer emendar no cabo de alimentação.
- Este produto destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
- cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, hotéis e motéis.
- Se o cabo de alimentação e os componentes (lâmpadas, ventiladores, cabos etc.) estiverem danificados, eles deverão ser substituídos pelo fabricante e/ou contate o SAC EOS, a fim de evitar perigos.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste produto.



ESTE PRODUTO CONTÉM REFRIGERANTE INFLAMÁVEL R600A E AGENTE ESPUMANTE CICLOPENTANO. NÃO ENTRE EM CONTATO COM O FOGO AO TRANSPORTÁ-LO E USÁ-LO.



O PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DA LIMPEZA.



AO POSICIONAR O PRODUTO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.



CASO OCORRA VAZAMENTO DE GÁS, NÃO PUXE E RECOLOQUE O PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO, POIS ISSO PODE GERAR FAÍSCAS E FOGO.




NÃO ESPIRE ÁGUA NA PARTE TRASEIRA DO PRODUTO, POIS PODE CAUSAR MAU FUNCIONAMENTO OU CHOQUE ELÉTRICO.



NÃO COLOCAR OBJETOS NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO QUE SEJAM MAGNÉTICOS, PESADOS OU COM ÁGUA. COMPONENTES ELETRÔNICOS PODEM NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE SE A ÁGUA ENTRAR.

VISÃO GERAL



1- Painel de Controle

2- Prateleira de Vidro Ajustável

3- Estrutura de Saída de Ar Quente

4- Pés com Altura Ajustável

5- Porta

6- Puxador da Porta

OPERAÇÃO

Primeiro Uso

Após o transporte ou movimentação do produto, aguarde pelo menos 24 horas antes de conectá-lo à energia.


1- Retire a embalagem do produto.

2- Limpe o produto cuidadosamente. Limpe a parte externa com um pano macio e seco, e o interior com um pano úmido e limpo.

3- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada na tensão indicada no produto. Você ouvirá um "bip", o que é normal. O display no painel de controle mostrará a temperatura interna atual.

4- Não coloque alimentos no produto nas primeiras duas horas após ligá-lo.

PAINEL DE CONTROLE



Ajuste de Temperatura

Pressione os botões ⊕ & ⊖ para ajustar a temperatura configurada para o valor desejado. A cada pressão, a temperatura mudará 1°C.

Controle da Luz Interna

O refrigerador possui iluminação LED. Ao abri a porta, a iluminação acenderá e ao fechar a porta a iluminação apagará.

No entanto, se você pressionar o botão por mais de 3 segundos, isso cortará o fornecimento de energia para a luz LED, e abrir ou fechar a porta não ativará a luz LED.

Apenas pressionando o botão novamente por mais de 3 segundos será possível cancelar este bloqueio, fazendo com que a luz LED volte a acender ou apagar ao abrir e fechar a porta.


INSTALAÇÃO

Este produto pode ser utilizado de forma independente ou embutido. A grade inferior frontal não deve ser obstruída.

- Instale o refrigerador em um local conveniente, longe de calor ou frio extremos. Este produto deve ficar afastado de fontes de calor, como fogões, aquecedores ou radiadores, e protegido da luz solar direta. Deixe espaço suficiente entre o refrigerador e a parede lateral para que a porta possa abrir sem obstruções. Este refrigerador foi projetado para instalação embutida ou embutida em recessos.

- Coloque o refrigerador em uma superfície nivelada, forte o suficiente para suportar o peso total do produto quando estiver completamente carregado. Não é recomendado colocá-lo em carpetes ou outras superfícies macias/desiguais. Para nivelar o refrigerador, ajuste os pés frontais localizados na parte inferior do refrigerador.

- Para instalação embutida sob o balcão, siga o diagrama abaixo e deixe espaço suficiente para o refrigerador.



Para instalação independente, recomenda-se deixar 2 polegadas (5 cm) de espaço entre as laterais e a parte traseira do refrigerador e a parede. Além disso, deve-se manter uma folga suficiente (160°) para que a porta possa abrir corretamente e completamente.

O produto deve ser corretamente conectado à uma tomada de alimentação aterrada na tensão do produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza

Evite o uso de limpadores agressivos, abrasivos, de alta resistência ou solventes em qualquer superfície, a fim de preservar a integridade e o acabamento do produto.

Exterior:
Limpe com um pano úmido e seque. Para manchas difíceis e para enceramento periódico, use cera de silicone.

Interior:
Lave as prateleiras e outras partes removíveis em água morna com sabão, enxágue e seque. Limpe o interior com uma solução de bicarbonato de sódio (3 colheres de sopa para 1 litro de água) ou pano úmido com água morna e sabão, retire e seque.

Vedação Magnética da Porta:
Limpe com um pano úmido com água morna e sabão.

Manutenção

- O refrigerador deve ser limpo regularmente.

- É necessário ter um espaço de ventilação adequado ao redor do refrigerador para garantir um desempenho adequado, dissipação de calor, eficiência e baixo consumo de energia.

- Deve-se manter uma distância mínima de 2 polegadas (5 cm) na parte traseira e nas laterais do refrigerador. Além disso, não obstrua a estrutura de saída de ar quente frontal.

- Não modifique o cabo de alimentação em nenhuma circunstância para permitir que o refrigerador seja conectado em tomada sem aterramento. Para evitar danos causados pelo calor ao cabo de alimentação, certifique-se de que ele não fique próximo ou em contato direto com o compressor do refrigerador.

- Evite instalar o refrigerador em um local onde o produto entre em contato com água ou umidade, para minimizar a corrosão das peças metálicas.

- O refrigerador não deve ser instalado próximo a nenhuma fonte de calor ou em um local onde fique exposto diretamente à luz solar.

- Se algum componente precisar ser substituído, ele deve ser trocado por componentes equivalentes e o serviço deve ser realizado pelo fabricante, por seu agente autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada. Isso evita riscos, minimiza o perigo de possíveis incêndios e previne a redução do desempenho de resfriamento devido a peças inadequadas ou serviço incorreto.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Quando o refrigerador não for usado por um longo período:

- Desconecte o plugue da tomada.
- Retire todo o conteúdo do refrigerador.
- Seque o interior e deixe a porta aberta por alguns dias.

Quando o refrigerador não funcionar:

- Verifique se há falta de energia.
- Confirme se o plugue está conectado à tomada.
- Verifique se o fusível do circuito principal não queimou.

Quando você desejar mover o refrigerador:

- Fixe todas as partes móveis e o conteúdo. (Embale-os separadamente, se necessário.)
- Transporte o refrigerador somente na posição vertical. Em qualquer outra posição, você pode danificar o compressor.

Antes de chamar o serviço de assistência, siga a lista de verificação abaixo:

Se o refrigerador parecer muito quente por dentro:

- Verifique se a porta está fechando corretamente e se a vedação da porta não está danificada.
- Certifique-se de que a circulação interna não está obstruída por excesso de itens armazenados (o refrigerador está sobrecarregado).
- Você armazenou algo quente sem primeiro resfriá-lo à temperatura ambiente?
- Há espaço suficiente ao redor de todos os lados e acima do refrigerador?
- Algo está obstruindo a estrutura de saída de ar quente frontal?

Quando o refrigerador estiver resfriando excessivamente:

- O dígito da temperatura configurada pode estar ajustado muito alto.

Se você colocar alimentos com alto teor de umidade diretamente sob as saídas de ar frio, eles podem congelar facilmente. Isso não indica um mau funcionamento do produto.

- Quando a água do degelo transborda dentro do refrigerador e no chão:

- Verifique se o tubo de drenagem e a mangueira de drenagem não estão obstruídos. Confira se a bandeja de drenagem está devidamente posicionada.

Quando se forma condensação na parte externa do refrigerador:

• A condensação pode se formar na parte externa quando o nível de umidade está alto, como em períodos de chuva. Isso ocorre da mesma forma que a condensação em um copo com água gelada. Portanto, isso não indica um defeito. Seque com um pano seco.

Se o refrigerador começar a fazer ruídos incomuns:

• Ele está balançando? Nivele-o novamente e verifique se está operando normalmente. Algum objeto caiu atrás do refrigerador? Se sim, remova-o e veja se a operação voltou ao normal.

• Algum recipiente dentro do refrigerador está vibrando ou ressoando? Se sim, reorganize-os e confira se a operação normalizou.

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. IMPORTANTE A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante;
c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo fabricante;
d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS;
f) Constando corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS;
e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou

removíveis em uso normal, tais como, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;
i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.
j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias, exceto o componente do produto denominado "COMPRESSOR" o qual tem garantia de fábrica de 10 (dez) anos.
Os prazos antes mencionados são contados da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAIS:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;
b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
c) A EOS, buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;
d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.



EOS.

EOS ICE compact

SAC EOS

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.